

Guia Rápido de Troca de Senha Wi-Fi

Mais segurança e controle para a sua conexão. Você pode evitar que usuários não autorizados usem a sua internet sem fio.

Configuração de Rede Wi-Fi

O seu Box 4G vem com uma rede Wi-Fi pré-configurada de fábrica, com um nome e senha. Para segurança da sua rede, é muito importante que você altere a senha por uma nova. Siga os passos abaixo para trocar a senha Wi-Fi:

- 1. Conecte seu PC ou notebook ao Box 4G usando um cabo de Rede fornecido com o produto.
- Abra o seu navegador e insira o endereço de IP do Box 4G: <u>http://192.168.1.1</u>

http://192.168.1.1/

3. A tela abaixo deverá ser exibida no seu navegador:

vivo	Nome do usuário
	Seatha
	Login
Proteja sua come	eas Digital

Acesse o Box 4G usando o nome de usuário padrão ("admin") e a senha (o padrão de fábrica é "vivo").

 Vá para Wi-Fi -> Configurações de WLAN -> Senha. Altere a senha e clique em Salvar.



Vivo-Imamol 9878 ·	
statur	e Hebliter () Deupitier
5500	1/1vb-ih/smei-68/78
Wodo de negutança	WEAMPIG PSK ·
Seata	Lineard Linear Social
SSID de Transmissão	e Habitar 🗠 Deutritar
Entropy	32

Obs.: Caso você esqueça sua senha da rede Wi-Fi e não consiga se conectar, não se preocupe. Você pode conectar diretamente seu PC ou notebook com o cabo de Rede no Box 4G e trocar de senha.

5. Pronto! Você já pode navegar tranquilo com sua internet 4G.

