



Guia de Solução de Problemas Trouble Shooting Guide

Projeto: Box 4G WLD71-T5 LTE

Autor: Wistron NeWeb Corporation

Revisão: 1.0

Data de Revisão: 16/09/2017



Informações de Contato

Technical Support Website	www.suportewnc.com.br
Company Website	www.wnc.com.tw

Revisões

Rev. #	Autor	Resumo das Alterações	Data
1.0	WNC	Versão final	16/09/2017



© Wistron NeWeb Corporation

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MESMO SÃO PROPRIETÁRIOS E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE WNC E NÃO PODERÃO SER DISTRIBUÍDOS, REPRODUZÍDOS OU DIVULGADOS INTEIRAMENTE OU EM PARTE SEM PERMISSÃO ESCRITA PRÉVIA DA WNC.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MESMO, PARA REFERÊNCIA DE DESIGN E SUJEITOS A REVISÃO POR WNC EM QUALQUER MOMENTO. NADA NESTE DOCUMENTO É CONSTRUÍDO PARA CONCEDER QUALQUER GARANTIA OU DIREITO DE UTILIZAR O MATERIAL CONTIDO NESTE DOCUMENTO SEM O CONSENTIMENTO ESCRITO EXPRESSO ANTERIOR DA WNC. A WNC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER USO, APLICAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO DERIVADO DO MATERIAL SEM TAL CONSENTIMENTO ESCRITO EXPRESSO PRÉVIO.



Conteúdo

Informações de Contato 2
Revisões2
Conteúdo 4
Lista das Figuras6
Lista das Tabelas
1. Introdução
1.1. Conteúdo do produto9
1.2. Instalação9
1.3. Conhecendo o Box 4G - Botões e Portas11
2. Guia Rápido12
3. Operações Básicas 13
3.1. O que é a Fonte de Alimentação?13
3.2. O que é o Cabo de Rede Ethernet?13
3.3. O que é o Cabo de Telefone?13
3.4. Onde está o botão "Reset"?13
3.5. Como faço reset de fábrica?13
3.6. Como ativo/desativo a rede Wi-Fi?14
3.7. Como conectar um dispositivo ao Box 4G usando o botão Wi-Fi/WPS?14
3.8. Qual porta uso para conectar meu telefone?15
3.9. Qual porta uso para conectar a Fonte de Alimentação?
3.10. Como ligo/desligo o aparelho?15
3.11. Meu Box 4G não liga16



4. Explicação dos LEDs	. 17
4.1. O que significam os LEDs no painel frontal?	. 17
4.2. Como sei se meu Box 4G está ligado a rede da operadora?	. 18
4.3. Como sei se meu Box 4G está ligado à Internet?	. 18
5. Conexão Internet/Rede da Operadora	. 19
5.1. Meu Box 4G não está registrado na rede da Operadora ou o SIM não é detectado	. 19
5.2. Sinal Fraco	. 20
6. Conexão Wi-Fi	. 21
6.1. Qual é o Wi-Fi SSID padrão?	. 21
6.2. Configurando conexão Wi-Fi usando WPS	. 21
7. Configuração do Box 4G com Web GUI	. 23
7.1. Como acessar o portal de configuração do Box 4G?	. 23
7.2. Meu Box 4G não está funcionando corretamente	. 23
7.3. Meu telefone não funciona	. 25
7.4. Não consigo acessar a tela de Login do Web GUI	. 25
7.5. Não consigo mandar/receber SMS	. 26
7.6. Atualização de software no Box 4G	. 26



Lista das Figuras

Figura 1 – Acessórios9
Figura 2 – Abra slot do cartão SIM9
Figura 3 – Deslize a tampa posterior sobre o slot de cartão SIM10
Figura 4 – Ligue o Box 4G10
Figura 5 – Painel traseiro11
Figura 6 – Fluxograma do Guia Rápido12
Figura 7 – Botão reset de fábrica13
Figura 8 – Botão Reset de fábrica14
Figura 9 – Botão Wi-Fi/WPS14
Figura 10 – Conector de telefone15
Figura 11 – Conector da Fonte de Alimentação15
Figura 12 – Botão ON/OFF16
Figura 13 – LEDs no painel frontal17
Figura 14 – Cartão SIM inserido corretamente19
Figura 15 – Página inicial da Web GUI19
Figura 16 – Página do menu Antena na Web GUI20
Figura 17 – Configuração padrão Wi-Fi21
Figura 18 – Configuração WPS22
Figura 19 – Etiqueta do Box 4G23
Figura 20 – Configuração padrão APN na Web GUI24
Figura 21 – Tela de Command Prompt usando o comando Ping25
Figura 22 – Página SMS na Web GUI26
Figura 23 – Página de atualização de Software on-line na Web GUI26



Figura 24 – Página de atualização de Software Local na Web GUI27



Lista das Tabelas

Tabela 1 – Botões e Portas	11
Tabela 2 – Definição dos LEDs	17



1. Introdução

1.1. Conteúdo do produto

Obrigado por ter comprado este produto!

Antes de começar a instalação, por favor verifique se você tem todos os itens necessários em mãos:

- I Box 4G WLD71-T5
- 1 Fonte de Alimentação: Entrada AC 90V–264V, Saída DC 12V (1A)
- 1 Cabo de Rede Ethernet (RJ45)
- 1 Cabo de Telefone (RJ11)
- 2 Antenas Externas para a Rede Móvel (celular)
- 1 Guia de Instalação Rápida
- 1 Certificado de Garantia
- 1 Guia Rápido de Troca de Senha da Rede Wi-Fi

	E E		
Fonte de	Antenas Externas	Cabo de Telefone	Cabo de Rede
Alimentação		(RJ11)	Ethernet (RJ45)

Figura 1 – Acessórios

1.2. Instalação

1. Abra a tampa do slot de cartão SIM.



Figura 2 – Abra slot do cartão SIM

2. Insira o cartão da operadora (SIM) no slot de cartão SIM.



3. Deslize a tampa posterior sobre o slot de cartão SIM para fechar o compartimento.



Figura 3 – Deslize a tampa posterior sobre o slot de cartão SIM

4. Conecte o Box 4G à fonte de alimentação e ligue na tomada de parede.
Obs.: Use sempre o adaptador que vem fornecido com o Box para alimentar o

dispositivo a fim de evitar problemas de quebra/queima do equipamento.

5. Pressione o botão ON/OFF situado na parte de trás do Box 4G, no canto direito, para iniciar a operação.

Para desligar o aparelho da tomada, é aconselhável pressionar este botão e esperar que as luzes LED do painel frontal se apaguem antes de retirar a fonte de alimentação.



Figura 4 – Ligue o Box 4G



1.3. Conhecendo o Box 4G - Botões e Portas

Painel traseiro



Figura 5 – Painel traseiro

Reset	Pressione durante 5 segundos para reiniciar o Box 4G. Uma vez resetado, o Box 4G será inicializado automaticamente. O reset restaura as configurações de fábrica.
Wi-Fi/WPS	Conecte outros dispositivos compatíveis com WPS pressionando este botão. A função Wi-Fi é ligada/desligada fazendo uma longa pressão no botão (por 5 segundos). A janela de associação WPS é ativada por uma breve pressão (menos de 3 segundos).
Telefone	Conecte a linha do telefone.
LAN1 – LAN4	Portas Ethernet para conectar por cabo de rede Ethernet seus dispositivos, tais como um PC e laptop. Obs.: LAN1 também funciona como uma porta WAN para a conexão ao DSL ou modem via cabo.
Power 12V	Conecte o plugue da Fonte de Alimentação.
ON/OFF	Pressione para ligar ou desligar o aparelho. Para desligar o aparelho, pressione o botão e espere até que todos os LEDs no painel frontal estejam apagados antes de desconectar a Fonte de Alimentação.
	Reset Wi-Fi/WPS Telefone LAN1 – LAN4 Power 12V ON/OFF

Tabela 1 – Botões e Portas



2. Guia Rápido

Siga as instruções do Guia Rápido na Figura 6 para identificar os principais problemas.



Figura 6 – Fluxograma do Guia Rápido



3. Operações Básicas

3.1. O que é a Fonte de Alimentação?

Consulte o Capítulo 1.1.

3.2. O que é o Cabo de Rede Ethernet?

Consulte o Capítulo 1.1.

3.3. O que é o Cabo de Telefone?

Consulte o Capítulo 1.1.

3.4. Onde está o botão "Reset"?

Botão "Reset" é o item 1 na figura abaixo (reset de fábrica).



Figura 7 – Botão reset de fábrica

3.5. Como faço reset de fábrica?

Com o Box 4G ligado, pressione o botão Reset durante 5 segundos para reiniciar o Box 4G. Uma vez resetado, o Box 4G será inicializado automaticamente.





Figura 8 – Botão Reset de fábrica

3.6. Como ativo/desativo a rede Wi-Fi?

O Wi-Fi é ligado pressionando o botão 2 (abaixo) por 5 segundos.



Figura 9 – Botão Wi-Fi/WPS

3.7. Como conectar um dispositivo ao Box 4G usando o botão Wi-Fi/WPS?

Selecione o modo de conexão Wi-Fi/WPS no seu dispositivo e pressione o botão Wi-Fi/WPS no Box 4G por menos de 3 segundos. O LED irá piscar e, ao estabelecer a conexão com seu dispositivo, o LED irá parar de piscar.



3.8. Qual porta uso para conectar meu telefone?

A porta 3 (figura 10) é utilizada para conectar o cabo do telefone.



Figura 10 – Conector de telefone

3.9. Qual porta uso para conectar a Fonte de Alimentação?

A porta 5 (figura 11) é usada para conectar a Fonte de Alimentação



Figura 11 – Conector da Fonte de Alimentação

3.10. Como ligo/desligo o aparelho?

O botão 6 (figura 12) é ON/OFF.





Figura 12 – Botão ON/OFF

3.11. Meu Box 4G não liga

Verifique a conexão correta da Fonte de Alimentação e pressione o botão ON/OFF. Verifique se os LEDs no painel frontal estão acesos.



4. Explicação dos LEDs



Figura 13 – LEDs no painel frontal

Rede	Azul	Conectado à rede 4G
4G/3G/2G	Ciano Piscando vermelho (2 Hz)	Conectado à rede 3G Conectado à rede 2G Falha na conexão
((۳))	Vermelho	Falha durante o Teste de Inicialização, ou erro devido a problemas do hardware ou firmware, ou sem cartão SIM
Força do sinal	Azul Verde Piscando Vermelho (2 Hz)	Boa cobertura Cobertura mínima Cobertura insuficiente
Telefone	Azul Desligado Piscando azul blue (2 Hz)	Fora do gancho No gancho Notificação do correio de voz (fora do gancho e no gancho)
Wi-Fi/WPS	Azul Azul piscando (2 Hz) Desligado	Interface Wi-Fi ligada Processo de configuração WPS em andamento Interface Wi-Fi desligada
Serviço SMS	Azul Desligado	Novo SMS recebido e não lido SMS lido ou sem SMS novo

Tabela 2 – Definição dos LEDs

4.1. O que significam os LEDs no painel frontal?

Favor consultar a tabela 2.



4.2. Como sei se meu Box 4G está ligado a rede da operadora?

Verifique o LED indicativo da rede 4G/3G/2G na tabela 2.

4.3. Como sei se meu Box 4G está ligado à Internet?

Verifique o LED indicativo da rede 4G/3G/2G na tabela 2.



5. Conexão Internet/Rede da Operadora

5.1. Meu Box 4G não está registrado na rede da Operadora ou o SIM não é detectado

Verifique se o SIM está colocado corretamente conforme mostrado nas Figuras 2 e 3. A figura 14 (abaixo) mostra o SIM colocado de forma correta.



Figura 14 – Cartão SIM inserido corretamente

Se o SIM está colocado corretamente, verifique o status da rede da Operadora usando a Web GUI.

Entre na Web GUI e acesse a página inicial. Caso o Box 4G esteja conectado na rede da Operadora, irá aparecer a imagem da Figura 15.

Tuli 36 ᡝ 奈 🖵			Idioma Portugues	• ?	G,
vivo		Wi-Fi Configuração	es Sistema	Suporte	
Limbe de uso de dados c. 718.87 MB / Uso 672.89 MB / Basar 45.98 MB / Carregar 168 819_2MB Airts de: 0109	orfiguração	Connect Status de conexão Endoreço IP-4 Operadora Informação de Área Banda Di do Celular RSSI RSCP LAC ECIO	Interface de Rede Interface de conacio Interface de conacio Interface de conacio Interface de conacio Interface de Conacional Interface de C		
				Power	ed by

Figura 15 – Página inicial da Web GUI



5.2. Sinal Fraco

Caso o sinal de recepção da Operadora esteja fraco, precisa ser verificada a configuração da antena. A configuração padrão é Antena Interna.

Por favor,	verifique na	Web GUI: Pagina	inicial → Configu	rações → Antena
,		0	0	2

	Tatl 3G	î↓ 奈° ⊟'	Idior	na Portugues 🔹 ? 🕞
	viv		Wi-Fi Contgurações	Sistema Suporte
Configurações				
Configuração Rápida	Antena			
Rede Mövel >	Antena	🔹 Interna 💮 Externa		
Ethernet >				
Segurança 🔷 🔿			', 🗶 🗋 🗌	
DHCP				
Estatisticas				
Antena				
Aplicações do SIM Card				
USSD				
vaz				
	Salvar Cancelar			
				Powered by

Figura 16 – Página do menu Antena na Web GUI

Caso esteja selecionada a opção Antena Interna e continue com sinal fraco, favor posicionar o Box 4G mais próximo a uma janela para melhorar a recepção do sinal da Operadora.



6. Conexão Wi-Fi

6.1. Qual é o Wi-Fi SSID padrão?

O Box 4G vem com o SSID padrão específico para cada unidade, conforme identificado na etiqueta do produto.





6.2. Configurando conexão Wi-Fi usando WPS

A função WPS está ativada na configuração padrão do Box 4G. Para verificar se o WPS está ativado, entre na Web GUI em Wi-Fi→Configurações de WPS.



	Tunl 3G 1↓ 👳°	G 1		ld	erna Portugues	• ? 🛛
	vivo	Inicial	WIFT	Configurações	Sistema	Suporte
Wi-Fi						
Configurações de WLAN	Configurações de WFS					
Configurações Avançadas WLAN	Modo WPS	😨 Habiltar 😑 Desabilitar				
Filtro WLAN MAC						
	Adicionar Novo Dispositivo					
Dispositivos Conectados	Clique no botão para abrir a tela de associação WPS					
	Conectar WPS PBC					
						Powered by

Figura 18 – Configuração WPS

Uma vez verificado se o WPS está ativado, pode ser usado o botão Wi-Fi/WPS. Pressione o botão Wi-Fi/WPS por menos de 3 segundos e o LED vai começar piscar.



Configuração do Box 4G com Web GUI 7.

7.1. Como acessar o portal de configuração do Box 4G?

A Interface Web do Usuário (Web GUI) permite que você configure o Box usando seu navegador da web.

- 1. Certifique-se que o computador que você usa está conectado ao Box através do cabo de rede Ethernet ou através da rede Wi-Fi.
- 2. Abra seu navegador da web e digite **192.168.1.1** no campo de endereço web.
- 3. Uma tela de autenticação será exibida. Use o nome de usuário (admin) e a senha padrão (vivo) que estão impressos na etiqueta na parte traseira do Box 4G.



Figura 19 – Etiqueta do Box 4G

4. Caso tenha mudado a senha não se lembre, será necessário fazer um reset de fábrica.

7.2. Meu Box 4G não está funcionando corretamente

Caso seu Box 4G não esteja funcionando corretamente, siga os seguintes passos:

- 1. Verifique os LEDs no painel frontal. O LED 4G/3G/2G (rede) deve estar acceso e não pode estar vermelho.
- 2. Verifique se o SIM não tem PIN ativado.
- 3. Clique no botão "Conectar" na página inicial do Web GUI. Verifique as configurações APN no "Configurações->Rede Móvel->Configurações APN".

A configuração padrão deve estar conforme Figura 20:



1 Configuração APN > 2 Configurações de Ethernet
Perfil aplicado:
Vivo Internet 💌
Nome do Perfil:
Vivo Internet
Autenticação:
PAP 🔻
Nome do Usuário:
vivo
Senha:
Mostrar Senha
Tipo de IP:
IPv4&IPv6 -
Prefixo IPv6 delegado
🔘 Habilitar 💿 Desabilitar
APN:
zap.vivo.com.br
Novo perfil Avançar >

Figura 20 – Configuração padrão APN na Web GUI

Caso não esteja conforme a configuração padrão, crie um perfil novo com esta configuração.

4. Entre em "Configurações->Rede Móvel->Configurações de Rede" e coloque a opção "Rede de Telefonia Celular" em "automático".

Caso não esteja disponível a página de Configurações de Rede, assegura-se de que o SIM está colocado corretamente no aparelho.

- 5. Verifique o tipo de antena na Web GUI em "Configurações->Antena".
- 6. Caso os passos anteriores não funcionem, favor fazer um reset de fábrica (capitulo 3).
- 7. Caso esteja acessando apenas cobertura de 2G ou 3G, favor posicionar o Box 4G mais próximo a uma janela (capitulo 5.2)



7.3. Meu telefone não funciona

Se seu telefone não estiver funcionando, siga os seguintes passos:

- 1. Verifique se seu cabo de telefone (RJ-11) está conectado na entrada correta do Box 4G.
- 2. Verifique os LEDs no painel frontal. O LED de telefone deve estar aceso quando o telefone estiver fora do gancho.
- 3. Entre na Web GUI, em "Configurações->Rede Móvel->Configurações de Rede", e coloque "Rede de Telefonia Celular" em "automático".
- 4. Caso os passos anteriores não funcionem, favor fazer um reset de fábrica (capitulo 3).

7.4. Não consigo acessar a tela de Login do Web GUI

Verifique se o cabo de rede Ethernet (ou o Wi-Fi do computador) está conectado corretamente ao Box 4G.

- Em computadores padrão Windows, abra a janela Command Prompt através de "Iniciar→Todos os programas→Acessórios→Prompt de Comando" e digite "ping 192.168.1.1" na janela aberta.
- 2. Se a resposta for uma série repetida com a informação abaixo, isto significa que você tem uma conexão efetiva entre o Box 4G e seu computador.

"Answer from 192.168.1.1: bytes = XX time=xx TTL=XX"

Neste caso, você pode seguir para a etapa seguinte.

Administrador: C:\	Windows\system32\	cmd.exe - pin	g -t 192.168.1.1		
licrosoft Windo Copyright (c) 2	ws [Versión 6 009 Microsoft	.1.7601] Corporati	ion. Reservad	los todos 1	os derechos.
::\Users\pt-cas	tillejo>ping ∙	-t 192.168	3.1.1		
laciendo ping a lespuesta desde lespuesta desde	$192.168.1.1\\192.168.1\\100.1\\$	con 32 by hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32 hytes=32	tes de datos: tiempo{1m TI tiempo{1m TI tiempo=1ms I tiempo=1ms I tiempo{1m TI tiempo{1m TI tiempo{1m TI tiempo{1m TI tiempo<1m TI tiempo=1ms I tiempo=1ms I tiempo=1ms I	$ \begin{array}{c} L=64\\ L=64\\ L=64\\ TL=64\\ L=64\\ L=64\\ L=64\\ L=64\\ L=64\\ TL=64\\ TL=64\\ TL=64\\ TL=64\\ TL=64\\ L=64\\ L=64 \end{array} $	

Figura 21 – Tela de Command Prompt usando o comando Ping

- 3. Abra uma nova janela no navegador e entre de novo o endereço https://192.168.1.1.
- 4. Caso ainda não tenha acesso ao Web GUI, desligue e ligue novamente o Box 4G usando o botão ON/OFF.



5. Se a resposta for a informação abaixo, isto significa que você não há conexão entre o Box 4G e seu computador.

"Answer from 192.168.1.1: Unreachable destiny host" ou "Request timed out"

Neste caso, desligue e ligue de novo o Box 4G usando o botão ON/OFF.

7.5. Não consigo mandar/receber SMS

Entre na Web GUI do Box 4G.

- 1. Entre em "Sistema->SMS->Caixa de saída" e verifique se aparece alguma mensagem de erro. Neste caso, apague algumas mensagens.
- 2. Caso não consiga visualizar a página de SMS, verifique se o SIM Card está colocado corretamente no slot SIM do Box 4G.

		Tini 36 î↓ 😤 '	₽'		Idena	Potagues ?	
		vivo	kical	((c.	Configurações :	Sistema Suporte	
Sistema							
informações do dispositivo	Caixa de Entrada						
Nodifcar Senha	De		Conteádo			Data	Opções
Diagnóstico	+34622075730		Hela			2017/05/05,12:16:23	Excluir
Restaurar Configurações de Fábrica	+34622075730		Hola			2017/08/14,13:44:49	Excluir
Renklar							
Data e Hora							
sms >							
Nova Mensagem							
Caixa de Entrada							
Calva de Salda							
Rascunhos							
SIM SIMS							
						Forward by	

Figura 22 – Página SMS na Web GUI

7.6. Atualização de software no Box 4G

Verifique se há uma atualização de software disponível na Web GUI acessando "Suporte→Atualizações Online".



Figura 23 – Página de atualização de Software on-line na Web GUI

Uma atualização local pode ser feita via "Suporte→Atualização Local" na Web GUI



	Tanti 36 🔍 🖘 🖵'				idioma Portugues · ? 🕟				
	viv	/0	fricial I	((* W6-Fi	Configurações	Sistema	Suporte		
tuslizar tuslização Online tuslização Local	Atualização Local Não feche o navegador ou desligue o apareiho quando a atua	ázação estiver em andamento. Dura	nte a atualização, a	conexão de rede p	oode softer interrupçõe	s temporárias. Isto	é normal. O disposit	ivo será reiniciado após a atualização :	
lanual	Versão Atual Selecionar Arquiro Atualizar	BR_WLD71	T5_v2.0.172751	onado ningún archi	ina.				
								od by NC	

Figura 24 – Página de atualização de Software Local na Web GUI